

### ANYTONE 578 PRO / PLUS

| Tecla    | Pulsació Curta                  | Pulsació Llarga 2 segons        |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|
| P.1      | VFO / Memòria                   | FM / AM                         |
| P.2      | Canviar canal principal         | Doble / Simple VFO              |
| P.3      | Escàner                         | Mode altaveu                    |
| P.4      | Canviar tipus de canal Digi/ana | SMS                             |
| P.5      | Digimoni ( Promiscuo )          | HOT KEY 1 ( 4000 Desconnectar ) |
| P.6      | Bluetooth                       | Mode Repetidor 578              |
| Roda Ch  | Potència ( Prémer )             | Escàner subtons                 |
| Micró    | Pulsació Curta                  | Pulsació Llarga 2 segons        |
| A        | Menú                            | --                              |
| B        | Escàner                         | Digimoni                        |
| C        | HOT KEY 1                       | Canviar tipus de canal          |
| D        | Sortir                          | ---                             |
| Potència | VHF                             | UHF                             |
| Turbo    | 55 w                            | 40 w                            |
| H        | 25 w                            | 25 w                            |
| M        | 10 w                            | 10 w                            |
| L        | 1 w                             | 1 w                             |

### MICRO BT.01 578

| Tecla | P. Curta             | P. Llarga    | P. Extra Llarga |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|
| P.1   | VFO / Memòria        | Escàner      | NO              |
| P.2   | Canviar de VFO A / B | Un / Dos VFO | NO              |
| P.3   | Potència             | Digimoni     | NO              |

### WALKIE ANYTONE 878 / 868

| TECLA                       | Pulsació curta         | Pulsació llarga 2 segons |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| P.1                         | VFO / Memòries         | Escàner                  |
| P.2                         | Canviar VFO principal  | Un / dos VFO             |
| PF.1 sota PTT               | Digimoni ( promiscuo ) | 4000 + PTT               |
| PF.2 Sota PTT 2             | Bluetooth              | Subtons Ctsss / Dcs      |
| PF.3 Boto superior de color | Potència               | Escàner subtons          |
| POTENCIA                    | VHF                    | UHF                      |
| Turbó                       | 7 w                    | 6 w                      |
| H                           | 5 w                    | 5 w                      |
| M                           | 2,5 w                  | 2,5                      |
| L                           | 1 w                    | 1 w                      |